

# CÓMO INSTALAR EL CÉSPED ARTIFICIAL

## — SOBRE TIERRA

### 1 Limpieza del suelo.

- › Desbrozar la superficie sobre la que vamos a instalar el césped artificial.
- › Quitar la vegetación y labrar entre 5 y 10 cm para eliminar las raíces.
- › Retirar las piedras grandes.



### 2 Compactar y nivelar.

- › Nivelar la superficie.
- › Compactar el suelo, permitiendo que drene correctamente.
- › Dejar una ligera pendiente hacia los bordes o el sumidero.



### 3 Malla antihierba.

- › Colocar la malla antihierba en sentido perpendicular a los rollos de césped.



## — SOBRE HORMIGÓN

- › Este tipo de superficies suelen estar ya nivelados. Habrá que tener en cuenta la pendiente y el corte del césped en el sumidero o desagüe para el correcto drenaje del césped artificial.

## — INSTALACIÓN DE LOS ROLLOS

### 1 Extensión del rollo.

- › Desenrollar los rollos de césped artificial.
- › Respetar el sentido de la fibra, poniendo todos los filamentos en la misma dirección.
- › Unir bien los márgenes.
- › Recomendable dejar aproximadamente 24h sin manipular para su adaptación.



### 2 Cinta de unión.

- › Doblar los márgenes 20 cm aprox de forma que el backing nos quede hacia arriba.
- › Bajo estos márgenes extenderemos la banda de unión.
- › Aplicar el adhesivo sobre la banda de unión con una espátula.
- › Desdoblar los márgenes y presionar. Recortar el sobrante.



### 3 Peinar y pegar.

- › Peinar todo el césped en la misma dirección.